

1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
C183
Fuel injector 3
(9F593)
C174
Ignition transformer
capacitor 1 (18801)
C186
Fuel injector 6
(9F593)
C110
C185
Fuel injector 5
(9F593)
C182
Fuel injector 2
(9F593)
C184
Fuel injector 4
(9F593)
C181
Fuel injector 1
(9F593)
front of vehicle

engine – 4.0L