-8


15
F128
15A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15) Hot in start or
run
361 20 RD
1
C1008
K107
A/C clutch relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
361 20 RD
31 C211
361 18 RD
2 C432
361 18 RD
1 C450
Y131
Evaporative emission
(EVAP) canister vent
valve
2 C450
91 18 PK/WH
1 C432
91 18 VT/WH
35 C211
91 18 VT/WH
7 C140
91 20 VT/WH
67 C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)