

LH engine compartment

B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 1
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) . . . . . F 4
B213 . Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) . . . . . C 1
B257 . Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) . . . . . A 1
C123 . . . . . A 4
C124 . . . . . A 3
C125 . . . . . A 2
C128 . . . . . F 4
C129 . . . . . C 1
C133 . . . . . F 2
C145 . . . . . F 3
C189 . . . . . B 1
C1068 . . . . . A 1
C1100b . . . . . A 5
C1100a . . . . . B 5
C1196 . . . . . A 2
M111 Windshield wiper motor (17508) . . . . . A 2
N1 . . Brake fluid level switch (2L414) . . . . . A 3
O1 . . Battery (10655) . . . . . A 5
Y134 EVAP canister purge valve . . . . . A 4