F1.05, 3.0L


See page 13–3
G
15S-DB3 12 GN/RD
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–50
Hot in start or run
See page 13–9
F1.05 20A
15S-RN2 16 GN/BU
S104
15S-RN1 16 GN/YE
15S-RN3 16 GN/RD
9
12 C140
15S-RJ22 16 GN/RD
15S-RG1 16 GN/YE
15S-RN3 16 GN/RD
2 C128
1 C105
6 C192
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–13
Y220 Hydraulic fan solenoid (8K621) 33–1
15S-RN3 16 GN/RD
S128
15S-RL10 16 GN/WH
15S-RL11 16 GN/YE
15S-RL12 16 GN/BU
15S-RL13 16 GN/RD
15S-RL14 16 GN/BK
15S-RL15 16 GN/OG
2 C181
2 C182
2 C183
2 C184
2 C185
2 C186
Y108 Injector 1 (9F593) 23–15
Y109 Injector 2 (9F593) 23–15
Y110 Injector 3 (9F593) 23–15
Y111 Injector 4 (9F593) 23–15
Y112 Injector 5 (9F593) 23–15
Y113 Injector 6 (9F593) 23–15