

engine, rear – except Natural Gas Vehicle (NGV)

B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 5
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9G444) . . . . . E 2
C101 . . . . . E 5
C113 . . . . . E 3
C171 . . . . . E 2
C181 . . . . . B 5
C182 . . . . . D 4
C183 . . . . . A 3
C1066 . . . . . A 2
C1195 . . . . . E 2
C1196 . . . . . E 1
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . E 3
P133 . Vapor management valve . . . . . E 2
U1 . . Ignition transformer capacitor . . . . . E 1
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . B 5
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . E 4
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . A 3
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . A 2