
D55
Engine diagnostic connector
151–10
C
D
E
C2173b
48
18
914
18 TN/OG
915
18 PK/LB
S251
S249
K
See page 26–2
D52
T connector 1
A
B
C
C1176
914
18 TN/OG
48
18
915
18 PK/LB
S173
S176
A
B
C
C1237c
R117
Resistor cap 1
See page 26–3
See page 26–2
See page 26–3
See page 26–2
E
F
G
H
914
18 TN/OG
914
18 TN/OG
915
18 PK/LB
915
18 PK/LB
A
C2175b
A
C2175c
A
C2175a
B
C2175b
B
C2175c
B
C2175a
D57
T connector 2