ZETEC


Hot in Start or Run
F2.1 5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
4 C270f
101 20 GY/YE
1 C377
EVAP canister vent control solenoid 151–24
2 C377
91 20 VT/WH
16 C263
41 C134
67
automatic transmission
100 18 WH/RD
3 C199
VPWR
Transmission hardware unit 29–3
See page 23–3
A
100 16 WH/RD
9 C134
100 16 WH/RD
71 VPWR
97 VPWR
1 C1083
2 C1083
EGR vacuum regulator solenoid valve 151–6
585 20 VT
79
S103
2
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
39 C175
470 20 PK/BK
6 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–6
VPWR
3 57 20 BK
S106
See page 10–1
G100
4 968
20 T/LB
36
5 967
20 LB/RD
88 C175
1 89 20 OG
D
See page 23–6
– SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
25 570 18 BK/WH
24 57 18 BK
51 57 18 BK
77 57 18 BK
S104
See page 10–3
103 57 18 BK
S102
See page 10–2
76 57 18 BK
S106
See page 10–2
G100
33 1202 20 BN/LG
manual transmission
23 C175
1202 18 BN/LG
S107
See page 10–2
G101