


3.8L engine

14290 . . . . . A 5
14305 . . . . . F 2
9D930 . . . . . A 2
A149 Inlet Manifold Runner Control (IMRC) module . . . . . A 1
B15 . . Wheel speed sensor, left front (2C205) . . . . . C 5
B225 . Fuel rail pressure transducer sensor . . . . . B 5
C106 . . . . . B 5
C122 . . . . . A 4
C134 . . . . . A 3
C150 . . . . . C 5
C191 . . . . . A 1
C1023 . . . . . F 4
C1046 . . . . . A 3
C1065 . . . . . A 2
C1100a . . . . . D 5
C1220 . . . . . A 3
C1256 . . . . . D 5
C1261 . . . . . E 5
E164 . Park/turn lamp, left front (13411) . . . . . F 4
G102 . . . . . F 3
H2 . . Low pitch horn . . . . . E 5
H3 . . High pitch horn . . . . . D 5
M87 . Speed control servo (9C735) . . . . . A 4
O1 . . Battery (10655) . . . . . D 5
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . C 5
T1 . . . Ignition coil (12029) . . . . . A 2