

behind dash panel, center

14401 . . . . . B 3
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) . . . . . B 4
A220 Audio unit (18808) . . . . . C 5
C284 . . . . . E 1
C290a . . . . . C 5
C290b . . . . . C 5
C294a . . . . . E 4
C294b . . . . . E 4
C294c . . . . . E 4
C2031a . . . . . E 2
C2031b . . . . . E 2
C2099 . . . . . E 3
C2100a . . . . . B 4
C2100b . . . . . B 4
N141 Four–wheel drive switch . . . . . D 1
N475 Passenger Air bag Deactivation (PAD) switch . . . . . E 3
P82 . . Function selector switch assembly, front . . . . . E 4
R42 . . Cigar lighter, front (15055) . . . . . E 2