

Cummins engine

12A581 . . . . . B 4
13076 . . . . . E 5
C196 . . . . . F 4
C1023 . . . . . C 5
C1035 . . . . . B 5
C1225 . . . . . B 4
C1226 . . . . . B 4
C1228 . . . . . B 2
C1235 . . . . . E 4
E164 . Park/turn lamp, left front (13411) . . . . . C 5
K380 Injector Driver Module (IDM) power relay . . . . . E 4
N607 Stoplamp switch 1 . . . . . B 4
N608 Stoplamp switch 2 . . . . . B 4
P93 . . Battery Junction Box (BJB) (14A003) . . . . . C 5
R5 . . . Daytime running lamps resistor . . . . . F 4
R116 . Blower motor resistor . . . . . B 2