C1222

12B559



F16020

12A581



F16093

(1) 1273 (YE)
(2) 1205 (BK)
(3) –
(4) 347 (BK/YE)
(5) 311 (DG/VT)
(6) 1274 (DG/WH)
(7) –
(8) –
(9) –
(10) –
(11) –
(12) 310 (YE/RD)
(13) –
(14) –
(15) –
(16) –

C1261 (BK)

14290

Low pitch horn

F01029

Pin	Circuit	Circuit function
1	1 (DB)	Horn relay, switched power, output

C1256 (BK)

14290

High pitch horn

F01029

Pin	Circuit	Circuit function
1	1 (DB)	Horn relay, switched power, output
	1 (DB)	Horn relay, switched power, output