G103, G104


Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
23–4
3
C128
969
20 BK
Engine Coolant Temperature (ECT) sender
60–5
2
C1061
570
20 BK/WH
PCM power relay
13–9
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–1
85
C1016
570
18 BK/WH
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4
103
51
24
76
77
C175
570
18 BK/WH
S142
570
14 BK/WH
A/C high pressure switch (19D594)
54–7
1
C1078
570
20 BK/WH
5
C139
570
18 BK/WH
34
C110
ABS control module (2C219)
42–1
12
13
C135
570
20 BK/WH
S118
G103
151–1
G104
151–1