

engine – 3.0L 2V

12B637 . . . . . B 1
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) . . . . . D 1
B87 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9F472) . . . . . D 3
C100 . . . . . B 1
C141 . . . . . D 3
C172 . . . . . D 1
C174 . . . . . B 5
C184 . . . . . A 4
C185 . . . . . A 4
C186 . . . . . A 5
C1062 . . . . . B 1
C1065 . . . . . D 5
C1104 . . . . . A 1
N76 . . Dual pressure switch (19D594) . . . . . B 1
O5 . . Generator . . . . . A 1
P136 . Spark plugs . . . . . D 5
T1 . . . Ignition coil . . . . . D 5
U10 . . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . B 5
Y31 . . A/C clutch solenoid (19D269) . . . . . B 1
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . A 4
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . A 4
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . A 5