
See page
43–1
A
B
4–EG11
20 GY
5–EG11
20 BU
10
8
C283c
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
14–3, 14–4
5
6
1
4
C283c
4–CF6
18 GY
5–CF6
18 BU
5–RE8
20 BU
4–RE8
20 GY
12
14
4
3
C155
C175a
ABS control module (2C219)
42–3
SCP –
SCP +
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
17
5
C175c
See page
23–5
24–5
8–LE6
18 WH
S126
9–LE6
18 BN
1
2
C121
Power steering pressure switch
151–13