

Auxiliary relay box 1

C2022 . . . . . D 5
C2047 . . . . . C 5
C2048 . . . . . D 1
C2051 . . . . . D 1
C2058 . . . . . C 5
C2077 . . . . . D 5
K2 . . Indicator flasher relay (13350) . . . . . C 5
K33 . Horn relay . . . . . D 5
K50 . One–touch window relay . . . . . D 1
K115 Battery saver relay . . . . . D 1
K142 Interior lamp relay . . . . . D 5
K336 Window safety relay . . . . . C 5
P111 . Auxiliary relay box 1 . . . . . C 1