


Dash panel, LH front view

14A005 . . . . . D 5
19D887 . . . . . E 1
A97 . . Heater blower control module . . . . . E 1
A213 . Front Electronic Module (FEM) . . . . . B 1
C201b . . . . . B 1
C201e . . . . . B 1
C201f . . . . . C 1
C209 . . . . . C 5
C210 . . . . . B 5
C212 . . . . . A 4
C214 . . . . . A 5
C260 . . . . . D 1
C274 . . . . . A 4
C275 . . . . . F 4
C282 . . . . . A 1
C283a . . . . . D 1
C283c . . . . . C 1
C289 . . . . . F 2
C297 . . . . . E 1
E61 . . Footwell lamp, left front . . . . . C 5
G202 . . . . . A 3
G203 . . . . . A 2
M207 Fresh/recirculation door actuator . . . . . F 2
N61 . . Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch . . . . . A 1
P62 . . Auxiliary Junction Box (AJB), interior . D 1