

Dash panel – rear view

A11 . . Radio . . . . . B 2
A30 . . Instrument cluster . . . . . D 5
A41 . . Illumination dimmer . . . . . F 4
C320 . . . . . F 3
C406 . . . . . F 4
C442 . . . . . D 5
C443a . . . . . B 2
C443b . . . . . B 2
C443c . . . . . B 2
C443d . . . . . B 2
C500a . . . . . B 1
C500b . . . . . B 1
C785 . . . . . F 2
C808a . . . . . D 5
C808b . . . . . D 5
C846 . . . . . F 4
C912a . . . . . D 1
C912b . . . . . D 1
C2121 . . . . . E 1
E5 . . . Headlamp switch panel illumination lamp . . . . . F 4
FB1 . . . . . D 1
K26 . . Fog lamp relay . . . . . F 2
N120 . Light switch . . . . . F 3
N155 . Tailgate/decklid release switch . . . . . E 1
N312 . Trip computer switch . . . . . D 5
R42 . . Front cigar lighter . . . . . D 1