-2


A147
Powertrain Control Module (PCM)
3
4
17
37
C175a
211–00–00–1
9-RE8
20 BN
4-RE8
20 GY
5-RE8
20 BU
S113
8-CE6
18 WH
5-EG11
20 BU
9-CE6
18 BN
4
8
1
C283c
1
2
C121
P62
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
N96
Power steering pressure switch
5
10
6
C283c
4-CF6
18 GY
5-CF6
18 BU
4-EG11
20 GY
211–00–00–1
17
19
C155
with IVD
11
10
C135
A7
ABS control module