-9


Exterior Lighting
417–01–00–9
Exterior Lighting
417–01–00–4
LB16 .85 RD/GN
LB15 .85 RD/WH
LA03 .85 OG/BU
6
3
18
C267c
413–01B–00–8
A30
Instrument cluster
2) Air bag
7) LH turn signal
8) RH turn signal
9) High beam
7
8
9
2
19
10
C267c
PS15 .5 OG
7
C2021
PS15 .5 OG
MAE1 .5 BK
16
C2003a
A29
Air bag diagnostic monitor
G204