

engine compartment, RH side

14290 . . . . . E 3
14398 . . . . . E 3
B14 . . Wheel speed sensor, right front . . . . . B 1
B22 . . Mass Air Flow (MAF) sensor . . . . . E 4
C122 . . . . . C 5
C128 . . . . . E 4
C137 . . . . . E 4
C160 . . . . . B 2
C162 . . . . . E 2
C1031 . . . . . B 5
C1032 . . . . . B 4
C1041 . . . . . E 2
C1043 . . . . . B 3
C1081 . . . . . E 5
E7 . . . Headlamp, right . . . . . E 2
E42 . . Fog lamp, right front . . . . . E 2
E166 . Park/turn lamp, right front . . . . . B 2
G105 . . . . . B 4
G106 . . . . . B 3
M3 . . Heater blower motor . . . . . B 5
M87 . Speed control servo . . . . . C 5
M112 Windshield washer pump motor . . . . . E 4
N75 . . A/C compressor cycling switch . . . . . E 5
P111 . Auxiliary relay box 1 . . . . . E 3
R77 . . Heater blower motor resistor, front . . . . . B 4