


Shock tower, left

17A477 . . . . . A 4
14290 . . . . . C 1
B140 . Primary brake pressure sensor . . . . . F 3
B141 . Secondary brake pressure sensor . . . . . F 2
B220 . Brake booster sensor . . . . . F 5
C120 . . . . . D 1
C121 . . . . . B 1
C123 . . . . . F 4
C124 . . . . . C 5
C125 . . . . . B 5
C126 . . . . . E 5
C147 . . . . . F 3
C148 . . . . . F 2
C149 . . . . . F 5
C1026 . . . . . A 3
D16 . . ABS test connector . . . . . E 5
M111 Windshield wiper motor . . . . . B 5
N1 . . . Brake fluid level switch . . . . . C 5
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . B 1
Y69 . . Power steering valve solenoid . . . . . D 1
Y134 . EVAP canister purge valve . . . . . F 4