C330 (WH)

9A350



14N104



C331 (BK)

14A333

N85
Door ajar switch,
right front



Pin	Circuit	Circuit Function
1	–	not used
2	LI90 (RD/WH)	Door ajar switch, right front
3	–	not used