
Hot at all times
See Page 13-6
Battery Junction Box (BJB) 11-1
F1.31 30A
F1.32 30A
F1.33 30A
F1.34 20A
F1.35 20A
F1.36 40A
14398
1566 12 RD/YE
1462 12 RD/WH
181 12 BN/OG
1336 16 LG/WH
1338 16 WH
538 10 GY/RD
5
20
71 C210 14A488
6 C611 14A699
5 C355
Power seat switch, right 120-4
3 R4.64
HID headlamp relay, right 85-2
5 R4.64
3 R4.65
HID headlamp relay, left 85-2
5 R4.65
Auxiliary Junction Box (AJB) 11-5
9 C3047 14335
161 16 DG/OG
160 16 DB/WH
1 C1112b
HID low beam lamp, right front (13005) 85-2
1 C1111b
HID low beam lamp, left front (13006) 85-2
30 R1.55
Blower motor relay
87 R1.55
Battery Junction Box (BJB) 11-1
14A488-S35 151-70
1566 14 RD/YE
1566 14 RD/YE
10 C316 14C719
1 C339 14C719
4 C3051 19D887
4 C3036b
Climate controlled seat module, passenger side 119-2
4 C3031b
Climate controlled seat module, driver side 119-2
30 C3023
Auxiliary A/C relay R5.1 52-4
87 C3023 19D887
371 12 PK/WH
1 C3021
Auxiliary blower motor 52-5
371 10 PK/WH
70 C263 14401
9 C238 19C603
1 C2004
Front blower motor (19B55) 55-3