

engine, LH side, – 3.0L 4V

12B637 . . . . . D 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 5
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . D 5
B47 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9G444) . . . . . E 2
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . E 4
C172 . . . . . E 2
C189 . . . . . B 5
C1061 . . . . . E 4
C1064 . . . . . D 5
C1066 . . . . . A 4
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . A 4