

CONNECTOR REFERENCE LIST

CONNECTOR	SECTION-PAGE
C220	58-4
C221	58-4
C222	58-5
C227	55-6
C234	58-6
C235	58-6
C255	63-5
C257	130-7
C264	63-6
C281	55-6
C368	130-9
C506	100-4
C511	100-4
C524	119-3
C550	124-8
C616	119-3
C2009	44-4

Refer to Location Index, Cell 152, for Component, Connector, Splice, Ground and Base Part Number descriptions and locations.