

SPI, automatic transmission

12A690 Wiring harness – Engine control . . . . . B 1
9H589 Wiring harness – Engine control . . . . . E 4
A40 . . Transmission hardware unit . . . . . E 1
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor E 4
B44 . . Turbine shaft speed (TSS) sensor . . . . . E 2
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 . . . B 2
B120 . Transmission range sensor . . . . . C 1
C95 . . . . . E 3
C96 . . . . . E 3
C438 . . . . . C 1
C439 . . . . . E 1
C641 . . . . . E 5
C644 . . . . . A 3
C647 . . . . . D 5
C779 . . . . . E 4
C870 . . . . . A 2
C928 . . . . . E 2
C934 . . . . . B 2
N96 . . Power steering pressure switch . . . . . A 3
O5 . . . Generator . . . . . A 2
T1 . . . Ignition coil . . . . . E 5
U1 . . . Ignition transformer capacitor . . . . . D 5