

kick panel, LH side

14A005 . . . . . A 4
19B113 . . . . . F 2
14631 . . . . . B 1
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) . . . . . A 3
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) . . . . . A 2
C201d . . . . . A 3
C201c . . . . . A 2
C219 . . . . . C 1
C237 . . . . . A 1
C248 . . . . . C 1
C257 . . . . . A 5
C263 . . . . . A 4
C277 . . . . . F 5
C278 . . . . . E 4
C311 . . . . . F 3
C2210 . . . . . F 4
N81 . Clutch pedal position switch . . . . . A 5
N82 . Brake pedal position switch (13480) . . . . . E 4
N249 Brake pressure switch (2B264) . . . . . F 5
N423 Deactivator switch . . . . . F 4