


3.9L Engine, RH side

12B637	A 2	C184	B 1
A147 . Powertrain Control Module (PCM)	A 2	C189	D 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS)	D 5	C194	A 4
C105	E 5	P66 . . Coil On Plug (COP) 1	E 1
C111	E 1	P67 . . Coil On Plug (COP) 2	D 1
C112	D 1	P68 . . Coil On Plug (COP) 3	C 1
C113	C 1	P69 . . Coil On Plug (COP) 4	C 1
C114	C 1	U11 . . Ignition transformer capacitor 2	A 4
C119	E 5	Y108 . Injector 1	D 1
C140	A 1	Y109 . Injector 2	D 1
C175c	A 2	Y110 . Injector 3	C 1
C181	D 1	Y111 . Injector 4	B 1
C182	D 1	Y218 . Inlet air control valve solenoid	E 5
C183	C 1	Y220 . Hydraulic fan solenoid	E 5