
Key pad switch assembly
2) Switch 1/2
3) Switch 3/4
4) Switch 5/6
5) Switch 7/8
6) Switch 9/0
151–37
2
3
4
5
6
3
6
2
1
8
7
4
5
C500
57
20 BK
66
18 LB
78
18 LB/YE
79
18 LG/RD
121
18 YE/BK
122
18 YE
123
18 RD
124
18 BN
15
C274b
5
6
19
7
8
15
C274a
PWR
–
SIG
RTN
Central security module
151–44
S500
See page 10–11
G203