

On brake pedal support / on clutch pedal support

13A612 Wiring harness for stop lamp switch . . . . E 3
14K733 Main wiring harness . . . . . B 5
C236 . . . . . E 4
C444 . . . . . B 2
C824 . . . . . E 3
C825 . . . . . D 1
C1919 . . . . . B 2
N81 . . Clutch pedal position switch . . . . . D 1
N82 . . Brake pedal position switch . . . . . E 3
N208 . Start inhibit switch . . . . . B 2
N318 . Stoplamp switch . . . . . B 2