

engine – 4.0L

C110 . . . . . B 5
C174 . . . . . B 3
C181 . . . . . E 2
C182 . . . . . C 1
C183 . . . . . B 1
C184 . . . . . E 5
C185 . . . . . C 5
C186 . . . . . A 4
U10 . Ignition transformer capacitor 1 (18801) . . . . . A 3
Y108 Injector 1 (9F593) . . . . . E 2
Y109 Injector 2 (9F593) . . . . . C 1
Y110 Injector 3 (9F593) . . . . . B 1
Y111 . Injector 4 (9F593) . . . . . E 5
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . C 5
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . A 4