

in LH rear door

C701 . . . . . A 2
C702 . . . . . E 3
C703 . . . . . A 3
C704 . . . . . B 1
C715 . . . . . D 1
M64 . Door lock actuator, left rear (218A43) . . . . . B 1
M116 Power window motor, left rear (23394) . . . . . A 3
N111 . Window adjust switch, left rear (14A412) . . . . . A 2
N237 Door ajar switch, driver side rear (14018) . . . . . D 1
Y17 . Speaker, left rear (18808) . . . . . E 3