G101, G104


Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4, 23–9
25
24
3
51
76
103
C175
570
20 BK/WH
57
18 BK
not used
1
C139
570
18 BK/WH
G104
151–6
G101
151–6
570
12 BK/WH
Shield
21–2
48
20
S167
18
35
C139
S109
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
23–5
3
C128
PCM power relay
21–2, 23–4
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
1
C1016
S153