

Dash panel – rear view

A11 . Radio (18806) . . . . . D 1
A30 . Instrument cluster . . . . . B 3
A41 . Illumination dimmer . . . . . B 5
C320 . . . . . C 5
C406 . . . . . C 5
C442 . . . . . B 3
C443a . . . . . D 1
C443b . . . . . D 1
C443c . . . . . D 1
C443d . . . . . E 1
C500a . . . . . E 1
C500b . . . . . E 1
C785 . . . . . D 5
C808a . . . . . B 3
C808b . . . . . B 3
C846 . . . . . C 5
C912a . . . . . E 3
C912b . . . . . E 3
C2121 . . . . . E 4
E5 . . . Headlamp switch panel illumination lamp . . . . . C 5
FB1 . . . . . E 4
K26 . Fog lamp relay . . . . . D 5
N120 Light switch . . . . . C 5
N155 Liftgate/decklid release switch . . . . . E 4
N312 Trip computer switch . . . . . B 3
R42 . . Cigar lighter, front (15055) . . . . . E 3