G201


Mexico
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
100–2
K50
One–touch window relay
100–2
87a
C2051
24
C270b
57
14 BK
K508
Two speed axle relay
35–1
86
C2229
57
20 BK
K306
Power window relay
100–2
86
C2218
57
20 BK
K2
Indicator flasher relay (13350)
90–3
86
C2047
57
20 BK
P112
Auxiliary relay box 2
35–1, 90–3, 100–2
See page 10–11
E
57
20 BK
N113
Main light switch (11654)
13–32
4
C205a
57
20 BK
A30
Instrument cluster
60–2
12
C220a
57
20 BK
P140
Air bag sliding contact (14A664)
44–1
2
C218
57
20 BK
S220
R42
Cigar lighter, front (15055)
44–2
3
C2031
57
14 BK
N251
Power point (19N236)
44–2
3
C2033
57
14 BK
S216
P76
Function selector switch assembly
53–2, 53–1, 54–2
2
C294d
57
10 BK
G201
151–10
P113
Auxiliary relay box 3
K370
Daytime Running Lamps (DRL) relay 1
97–2
86
C1171
K371
Daytime Running Lamps (DRL) relay 2
97–2
2
C1172
57
20 BK
2
C212
S214