

engine, LH side

12B637 . . . . . E 2
B10 . . Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648) . . . . E 2
B213 . Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697) . . . . . E 3
B257 . Differential pressure feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) . . . . . B 5
C115 . . . . . E 3
C116 . . . . . E 4
C117 . . . . . E 5
C118 . . . . . E 5
C129 . . . . . E 3
C185 . . . . . E 4
C186 . . . . . B 3
C187 . . . . . B 4
C188 . . . . . B 5
C1064 . . . . . E 2
C1066 . . . . . B 2
C1068 . . . . . B 5
C1072 . . . . . B 4
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . E 3
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . E 4
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . E 4
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . E 5
Y112 Injector 5 (9F593) . . . . . E 4
Y113 Injector 6 (9F593) . . . . . B 3
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . B 2
Y205 EGR vacuum regulator solenoid (9J459) . . . . . B 4
Y207 Injector 7 (9F593) . . . . . B 4
Y209 Injector 8 (9F593) . . . . . B 5