

Central Junction Box (CJB), front

F30 . . . . . B 4
F31 . . . . . B 5
F32 . . . . . C 5
F33 . . . . . C 5
F34 . . . . . C 5
F35 . . . . . D 5
F36 . . . . . D 5
F37 . . . . . D 5
F38 . . . . . E 5
F39 . . . . . E 5
F40 . . . . . E 5
F41 . . . . . B 2
F42 . . . . . B 3
F43 . . . . . B 3
F44 . . . . . B 3
F45 . . . . . B 2
F46 . . . . . E 2
F47 . . . . . E 4
F48 . . . . . E 3
F49 . . . . . E 3
F50 . . . . . E 2
F51 . . . . . E 3
F52 . . . . . C 1
F53 . . . . . C 1
F54 . . . . . C 1
F55 . . . . . C 1
F56 . . . . . D 1
F57 . . . . . D 1
F58 . . . . . D 1
F59 . . . . . D 1
F60 . . . . . E 1
F61 . . . . . E 1
F62 . . . . . E 1