

4R100 transmission 4X4

A257 Transfer case assembly . . . . . E 4
A434 4R100 transmission . . . . . B 3
B44 . . Turbine shaft speed sensor (7M101) . . . . . B 2
B87 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) . . . . . B 4
B88 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) . . . . . B 4
B110 . Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) . . . . . E 3
B234 . Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) . . . . . E 2
B281 . Transfer case speed sensor . . . . . B 5
C141 . . . . . B 4
C142 . . . . . B 4
C143 . . . . . B 2
C167 . . . . . E 2
C193 . . . . . E 3
C350 . . . . . E 4
C1177 . . . . . E 1
C1274 . . . . . B 3
C1277 . . . . . B 5
C3146 . . . . . E 4
N628 4x4 High/Low indicator switch . . . . . E 1