

on engine bulkhead

12A522 . . . . . B 1
12A522 . . . . . E 3
C90 . . . . . C 3
C91 . . . . . E 5
C92 . . . . . F 5
C692 . . . . . A 4
C692 . . . . . F 4
C870 . . . . . D 2
C900 . . . . . B 4
C900 . . . . . C 5
N75 . . A/C compressor cycling switch . . . . . A 4
N75 . . A/C compressor cycling switch . . . . . F 4
O5 . . . Generator . . . . . D 2
Y134 . EVAP canister purge valve . . . . . B 4
Y134 . EVAP canister purge valve . . . . . C 5