
N618
Speed control On/Off switch
31–2
9
10
C2178
57
20 BK
57
20 BK
E264
Air pressure gauge illumination
71–4
1
C2167
57
20 BK
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
53–3, 54–5
5
C289
57
20 BK
A11
Radio (18806)
130–1
2
C290
57
20 BK
N85
Door ajar switch, right front
59–3
2
C602
57
20 BK
3
C211
P76
Function selector switch assembly
71–4
1
C294b
57
20 BK
P76
Function selector switch assembly
53–2, 54–2
1
C294c
57
20 BK
K73
Blower motor relay
53–2, 54–2
85
C1011
57
18 BK
18
C192
57
20 BK
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
53–2, 54–2
Cummins
all others
57
20 BK
N617
Speed control Set/Resume switch
31–2
9
10
C2177
57
20 BK
57
20 BK
S212
E
See page 10–4