
A147
Powertrain control
module (PCM)
90
65
57
87
C415
7-RE8
.75 YE
8-RJ7
.75 WH/BU
8-RJ18
.75 WH/BK
9-RJ18
.75 BN/YE
303–14E–00–2
S59
8
12
C92
7-RJ7
.75 YE/BU
8-RJ18
.75 WH/BK
9-RJ18
.75 BN/YE
3
1
C705
2
1
C901
B40
Exhaust Pres-
sure Transducer
(EPT) sensor
B45
Knock sensor
2
C705
9-RJ7
.75 BN/BU
303–14E–00–6
manual transmission
S63
303–14E–00–2
303–14E–00–8
automatic transmission
9-RE8
.75 BN
91
C415
A147
Powertrain control
module (PCM)