

1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
C102a
Generator
C102a
Generator
C115
Coil On Plug (COP)
5 (12029)
C116
Coil On Plug (COP)
6 (12029)
C117
Coil On Plug (COP)
7 (12029)
C1066
Idle air control valve
(IAC) (9F715)
C1189
Throttle Position
Sensor (TPS)
(9B989)
14B060
C188
Injector 8 (9F593)
C110
C118
Coil On Plug
(COP) 8
(12029)
C109
Knock sensor
(12A699)
C187
Injector 7 (9F593)
C186
Injector 6 (9F593)
C180
Camshaft position
sensor (6B288)
C185
Injector 5 (9F593)
C103
Oil pressure switch
(9278)
C120
Power steering
valve solenoid
(3783)
front of vehicle
engine