## F216, F217

-19


20
F216
5A
15
F217
5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
20) Hot in run
6 C270d
5 C270a
not used
4 C270d
13 C270a
20-AD1 22 PK/YE
20-HC1 22 PK/YE
10 C311
20-AD1 22 PK/YE
15-JA14 20 GN/BK
4 C300
S903
20-HC1 22 OG/GN
20-KA41 22 PK/BK
20-AD15 22 PK
1 C911
11 C220a
S309
A222
Auto–dimming in-
terior mirror unit
A30
Instrument cluster
20-HC6 22 OG/GN
20-HC9 22 OG/GN
3 C344
3 C342
6 C914
N27
Seat heater switch,
left front
N28
Seat heater switch,
right front
A217
Rain sensor mod-
ule