


3.0L Engine

12B637 . . . . . D 1
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . B 1
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . F 3
B48 . . Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) . . . . . F 3
C101 . . . . . F 3
C102a . . . . . E 2
C105 . . . . . F 2
C111 . . . . . B 2
C112 . . . . . B 2
C113 . . . . . B 3
C119 . . . . . B 2
C170 . . . . . E 1
C171 . . . . . F 3
C179 . . . . . B 3
C189 . . . . . B 1
C194 . . . . . B 4
O5 . . Generator . . . . . E 2
P66 . . Coil On Plug (COP) 1 (12029) . . . . . B 2
P67 . . Coil On Plug (COP) 2 (12029) . . . . . B 2
P68 . . Coil On Plug (COP) 3 (12029) . . . . . B 3
U11 . Ignition transformer capacitor 2 (18801) . . . . . B 4
Y33 . Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve . . . . . B 3
Y66 . Vacuum diverter valve solenoid . . . . . E 1
Y218 Inlet air control valve solenoid . . . . . B 2
Y220 Hydraulic fan solenoid (8K621) . . . . . F 2