| Fuse | Amps | Circuits protected |
|---|---|---|
| FB | 175A | Battery Junction Box (BJB) (14A003), Generator |
| F1.01 | 60A | Central Junction Box (CJB) (14A068) |
| F1.02 | 30A | PCM power relay |
| F1.03 | 60A | Central Junction Box (CJB) (14A068) |
| F1.04 | – | not used |
| F1.05 | – | not used |
| F1.06 | – | not used |
| F1.07 | 40A | Starter relay (11450), Ignition switch (11572) |
| F1.08 | – | not used |
| F1.09 | 40A | Engine cooling fan brake relay |
| F1.10 | – | not used |
| F1.11 | – | not used |
| F1.12 | – | not used |
| F1.13 | 40A | ABS control module (2C219) |

| Fuse | Amps | Circuits protected |
|---|---|---|
| F1.14 | – | not used |
| F1.15 | 20A | ABS control module (2C219) |
| F1.16 | 20A | Fuel pump relay |
| F1.17 | 20A | Rear Control Unit (RCU), CD changer (18D806) |
| F1.18 | 20A | Cigar lighter, front (15055) |
| F1.19 | 15A | Headlamp, right (13008) |
| F1.20 | – | not used |
| F1.21 | 15A | Headlamp, left (13008) |
| F1.22 | 10A | Powertrain Control Module (PCM) (12A650), A/C clutch relay |
| F1.26 | 10A | Generator |
| F1.27 | 5A | Rear Control Unit (RCU), Power antenna module |
| F1.28 | 15A | AX4S/AX4N Transmission, A/C clutch relay, Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945), Oxygen sensor (O2S) |