

under dash panel, driver side

2B325 . . . . . B 2
C210 . . . . . E 5
C257 . . . . . E 2
C258 . . . . . B 4
C278 . . . . . E 4
N81 . Clutch pedal position switch . . . . . E 2
N82 . Brake pedal position switch (13480) . . . . . E 4
N448 Auto clutch mode select switch . . . . . B 4