C561

14631



F16046

14A005



F16046

(1) 1298 (LB/OG)
(2) 813 (LB/WH)
(3) 1299 (LG/YE)
(4) 804 (OG/LG)
(5) 1545 (OG)
(6) 1458 (VT/WH)
(7) 543 (DG)
(8) 1294 (BN/YE)
(9) 544 (VT)
(10) 59 (DG/VT)
(11) 1312 (LG/BK)
(12) 194 (PK)
(13) 1313 (LB/BK)
(14) 1328 (RD/OG)
(15) 956 (OG/LG)
(16) 1329 (YE)

C562

14631



F12056

14A005



F12054

(1) 881 (BN)
(2) 121 (YE/BK)
(3) 1293 (BK/OG)
(4) 884 (YE/BK)
(5) 885 (YE/LB)
(6) 882 (BN/YE)
(7) 1340 (DG)
(8) 1295 (RD/LG)
(9) 1546 (PK)
(10) 78 (LB/YE)
(11) –
(12) 79 (LG/RD)

C602

14630

N85
Door ajar switch,
right front



F02379

Pin	Circuit	Circuit function
1	1314 (YE/LG)	Door ajar switch, right front, to, Front Electronic Module (FEM) (13C788)
2	1205 (BK)	Ground