


Main wiring harness

A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) . . . . . F 2
B15 . . Wheel speed sensor, left front (2C205) . . . . . F 3
C122 . . . . . C 5
C123 . . . . . E 5
C150 . – with 3 channel ABS . . . . . F 3
C175 . . . . . F 2
C218 . . . . . C 1
C250 . . . . . B 4
C251 . . . . . B 4
C278 . . . . . E 5
C279 . . . . . B 2
C1026 . . . . . C 5
C1315 – with 4 channel ABS . . . . . F 3
C2008 . . . . . C 1
D20 . Data Link Connector (DLC) (14489) . . . . . B 4
G200 . . . . . F 1
G204 . . . . . F 1
M87 . Speed control servo (9C735) . . . . . C 5
N82 . Brake pedal position switch (13480) . . . . . E 5
N278 Ignition switch (11572) . . . . . B 4
N405 Transmission control switch . . . . . B 2
P140 . Air bag sliding contact (14A664) . . . . . C 1
Y134 EVAP canister purge valve . . . . . E 5
Y215 Brake shift interlock (3Z719) . . . . . C 1