

5.4L engine, LH side

12B637 . . . . . E 2
C115 . . . . . E 3
C116 . . . . . E 4
C117 . . . . . E 4
C118 . . . . . E 5
C185 . . . . . E 4
C186 . . . . . B 3
C187 . . . . . B 4
C188 . . . . . B 5
C1066 . . . . . B 2
C1221 . . . . . E 3
P70 . . Coil On Plug (COP) 5 (12029) . . . . . E 3
P71 . . Coil On Plug (COP) 6 (12029) . . . . . E 4
P72 . . Coil On Plug (COP) 7 (12029) . . . . . E 4
P73 . . Coil On Plug (COP) 8 (12029) . . . . . E 5
Y112 Fuel injector 5 (9F593) . . . . . E 4
Y113 Fuel injector 6 (9F593) . . . . . B 3
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . B 2
Y207 Fuel injector 7 (9F593) . . . . . B 4
Y209 Fuel injector 8 (9F593) . . . . . B 5