C410 (GY)

13A409



F10117

14A488



F10161

(1) –
(2) 962 (BN/WH)
(3) 963 (BK/LG)
(4) –
(5) 64 (DG)
(6) 378 (BN/YE)
(7) –
(8) 140 (BK/PK)
(9) 14 (BN)
(10) 1205 (BK)

C411 (GY)

13A409



F04283

14A488



F04411

(1) 206 (WH)
(2) 43 (DB)
(3) 52 (YE)
(4) 49 (OG)

C412

13B431

Tail lamp, left



F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	1205 (BK)	Ground
2	14 (BN)	Power, Exterior lamps
3	–	not used

C415

13A409

Tail lamp, right



F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	1205 (BK)	Ground
2	14 (BN)	Power, Exterior lamps
3	–	not used